




Installationsanleitung WLAN stabo outdoorcam 110°, Art.Nr. 51096 mit App Pano360S Pro für iOS



Hinweis:  = zum Bestätigen Tippen.

Achtung: Bevor Sie mit der Installation beginnen deaktivieren Sie die Funktion „**Mobile Daten**“ in ihrem Smartphone. Nach erfolgreicher Installation können Sie die Funktion wieder aktivieren!


Wichtiger Hinweis: Sollten Sie einen Dual- Band (Frequenzband: 2.4 GHz und 5.0 GHz) WLAN-Router benutzen, deaktivieren Sie vor der Installation der Kamera das 5.0 GHz Frequenzband vom WLAN-Router. Nach der Installation können Sie das 5.0 GHz Frequenzband wieder aktivieren.




Benutzerkonto erstellen (Registrieren) und öffnen




Heimnetzwerk auswählen und Passwort eingeben.




Zu den Telefon Einstellungen




Verbinden




Passwort eingeben: 11111111



Zurück zur Pano360S Pro App





Kamera verbunden, Livebild abrufen