

# digitale Funktechnik 2,4 GHz

# WLAN outdoorcam\_fisheye 180° HD

Videoüberwachung

Art.- Nr. 51095



Lesen Sie vor Inbetriebnahme des Geräts alle Bedienhinweise aufmerksam und vollständig durch. Eine ausführliche Bedienungsanleitung steht zum Herunterladen bereit:

 $http://stabo.de/fileadmin/BdA/BdA\_stabo\_WLAN\_outdoorcam\_fisheye180HD\_DE\_EN.pdf$ 

## Vereinfachte EU-Konformitätserklärung

Hiermit erklärt stabo Elektronik GmbH, dass die Funkanlage Typ stabo WLAN outdoorcam\_fisheye 180° HD der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:

http://stabo.de/fileadmin/DoC/DoC\_stabo\_WLAN\_outdoorcam\_fisheye180HD\_DE\_EN.pdf

## Lieferumfang

180° HD-Farbkamera (1080P) mit integriertem WLAN-Modul Netzteil (12 V DC / 1 A) mit Stromversorgungskabel (6 m) Quickstart-Bedienungsanleitungen DE/EN Montagematerial

Bitte überprüfen Sie den Packungsinhalt auf Vollständigkeit. Prüfen Sie vor der Benutzung des Geräts, ob äußerliche Beschädigungen vorliegen. In diesem Fall nehmen Sie das Produkt nicht in Betrieb, sondern setzen sich umgehend mit Ihrem Fachhändler in Verbindung. Bitte entfernen Sie vor Inbetriebnahme die Schutzfolie vom Objektiv.

Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Abbildungen: Abweichungen möglich. Copyright © 11/2018 stabo Elektronik GmbH

Kamera	
WiFi-Frequenz	2.4-2.4835 GHz
WiFi-Sicherheit	WPA / PSK
WiFi-Standard	IEEE 802.11b/g/n
Bildauflösung	1080P(1280x960)
Bildsensor	1/4" CMOS Sensor
Blickwinkel (Diagonal)	180° Horizontal, 110° Vertikal
Einzel-Bildrate	25-30 fps
Objektiv	Fisheye, f:1.44 mm
Alarm- Modus	Motion Detection
Betriebsspannung	230V AC / 12 V DC / 1 A
Arbeits-Temperaturbereich	-15° C ~ 50° C
Nachtsichtweite	max. 10-15 m
Mikro SD card slot	max.128 GB
Maße Durchmesser/ Höhe	95 mm / 50 mm
Maße / Gewicht	Ø 63 x 167 mm, 285 g

Montage und Anschluss der Kamera

*S*stabo

## Wichtige Hinweise:

#### Inbetriebnahme:

Bitte achten Sie bei der Ausrichtung und Funktion der Kamera darauf, keinen nachbarschaftlichen oder öffentlichen Bereich einzusehen! Für den Einsatz der Kamera ist ein stabiles/schnelles WLAN erforderlich!

### Stromversorgung:

Das Netzteil der Kamera darf nicht den Witterungseinflüssen im Freien ausgesetzt werden!

#### Befestigung:

Die Kamera ist für Wand- und Deckenmontage geeignet. Achten Sie auf einen stabilen Untergrund, der starke Vibrationen und/oder Stürze ausschließt.

Bedienungsanleitung stabo WLAN outdoorcam\_fisheye 180° HD



OR Code



stabo Elektronik GmbH . Münchewiese 16 . 31137 Hildesheim / Germany Tel. +49 (0) 5121 7620-0 . Fax: +49 (0) 5121 516847 Internet: www.stabo.de . E-Mail: info@stabo.de Bedienungsanleitung stabo WLAN outdoorcam\_fisheye 180° HD



QR Code

Quickstart Bedienungsanleitung iC

OS

WLAN outdoorcam\_fisheye 180° HD
Art.- Nr. 51095



# Wichtig

Lesen Sie vor Inbetriebnahme des Geräts alle Bedienhinweise aufmerksam und vollständig durch.

Eine ausführliche Bedienungsanleitung steht zum Herunterladen bereit:

http://stabo.de/fileadmin/BdA/BdA stabo WLAN outdoorcam fisheye180HD DE EN.pdf

Sstabo


www.stabo.de

*§staba* 

**Quickstart** Bedienungsanleitung WLAN outdoorcam fisheye 180° HD www.stabo.de


Ihre Geräte ID

IPCF5741141456805











Alle Anweisungen sind abhängig von der tatsächlichen Bedienoberfläche.



